



### Colocación del soporte

- Después de extender el cemento cola, colocar los soportes debajo de las piezas en los 4 lados (fig.1).
- Para piezas de gran tamaño usar uno o más soportes por lado.
- Colocar la baldosa y golpear con el mazo de goma (fig.2).

### Inserción de las cuñas

- Insertar las cuñas en el alojamiento apretando sin superar el punto de rotura (fig.3).
- Para facilitar esta tarea se aconseja el uso de la pinza de tracción ajustable (fig.4).

### Eliminación del soporte

- Una vez ha fraguado el cemento cola (fig.5), para arrancar el soporte basta con golpear con el mazo de goma o con la punta del pie en la dirección de la junta (fig.6).

**Ancho mínimo de la junta: 1,5 mm. Espesor de las piezas: mínimo 3 mm, max 12 mm.**