



Comment positionner le support?

- Après avoir étendu la colle, insérer les supports au dessous des carreaux (un par côté) **(fig.1)**.
- En fonction du format du carreau, positionner un ou plusieurs supports pour chaque côté du carreau.
- Positionner le carreau et le taper avec un maillet **(fig.2)**.

Comment insérer le coin?

- Insérer le coin dans la fente du support en veillant à ne pas dépasser le point de rupture **(fig.3)**.
- Pour faciliter l'insertion du coin, nous vous conseillons l'usage de la pince à traction réglable **(fig.4)**.

Comment enlever le support?

- Lorsque la colle est sèche **(fig.5)**, la partie haute du support se sépare de la base, dans la direction de la ligne du joint, avec un maillet ou avec le pied **(fig.6)**.

Largeur minimale du joint : 1,5 mm. Épaisseur Carreaux : 3 mm min. / 12 mm max.