



Posizionamento del supporto

- Dopo avere steso l'adesivo inserire il supporto al di sotto della piastrelle in corrispondenza dei 4 lati (**fig.1**).
- In funzione del formato della piastrella posizionare uno o più supporti per ogni lato della piastrella.
- Posizionare la piastrella e batterla con martello in gomma (**fig.2**).

Inserimento del cuneo

- Inserire il cuneo nella feritoia del supporto facendo attenzione a non superare il punto di rottura (**fig.3**).
- Per agevolare l'inserimento del cuneo si consiglia l'uso della pinza a trazione regolabile (**fig.4**).

Eliminazione del supporto

- A maturazione dell'adesivo avvenuta (**fig.5**), la parte sporgente del supporto si separa dalla base battendo, nella direzione della linea di fuga, con un martello in gomma o col piede (**fig.6**).

Larghezza minima giunto/fuga: 1,5 mm. Spessore piastrella: min. 3 mm, MAX 12 mm.